

AUTO

AUTOMATISCHE STAND (= aanbevolen)

Het systeem streeft automatisch naar een aangename binnentemperatuur aan de hand van temperatuurmeting.

HANDMATIGE STANDEN

Hierbij wordt de gemeten binnentemperatuur genegeerd en kan de gebruiker zelf de positie van de componenten bepalen.

TIJDELIJKE handmatige stand*

Duurt standaard 1 uur.

Daarna gaat het systeem terug in automatische stand.

→ **VENTILATIVE COOLING**

1 x kort op OPEN of CLOSE om de componenten volledig open of dicht te doen.



→ **SUN CONTROL**

1 x lang (5 seconden) op OPEN of CLOSE om de componenten volledig open of dicht te doen.



1 tot 4 x kort op OPEN of CLOSE om de componenten 1 tot 4 stappen open of dicht te doen.



vb.: De zonwering is helemaal open (raam niet bedekt) en je wil de zonwering een beetje laten zakken, zodat de zon niet langer op je tv-scherm schijnt: druk 2 x kort op CLOSE om de zonwering 2 stappen dicht te doen.

De zonwering is helemaal dicht (raam bedekt) en je wil de zonwering een beetje openen om wat meer licht in de kamer te krijgen: druk 1 x kort op OPEN om de zonwering 1 stap te openen.

PERMANENTE handmatige stand*

Positie instellen volgens tijdelijke handmatige stand



→ Blijft actief tot de gebruiker een nieuwe positie bepaald of de automatische stand activeert.

AUTOMATISCHE stand



→ Kan tijdens een actieve weersbeveiliging of noodbediening worden ingedrukt. De componenten gaan verder in automatische stand zodra de weersbeveiliging niet meer actief is.

* Weersbeveiliging en noodbediening krijgen voorrang op alle handmatige standen. In deze situatie worden geen nieuwe handmatige acties uitgevoerd.

BETEKENIS LED-KLEUREN (enkel bij bediening met lichtgevende knoppen)

	Handmatige stand De component is in beweging
	Weersbeveiliging geactiveerd De component is in beweging
	Automatische stand
	Weersbeveiliging actief tijdens automatische stand
	Noodbediening actief tijdens automatische stand

	Tijdelijke handmatige stand
	Permanente handmatige stand
	Weersbeveiliging actief tijdens handmatige stand
	Noodbediening actief tijdens handmatige stand

	Waarschuwing Contacteer je installateur
	Foutmelding Contacteer je installateur

Je woning / gebouw is voorzien van een van DUCO sturingsysteem. Dit systeem bestaat uit een centrale controller (een DucoBox met Duco ExtensionHub of een Duco IntelliHub) en diverse (optionele) componenten: Duco Weerstation, bedieningen, sensoren, software, dakramen, ventilatieluiken, kleppenregisters, doekzonwering of schuifpanelen.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Alleen een erkende installateur mag het product installeren, aansluiten en in bedrijf stellen, zoals in deze handleiding staat omschreven.

De Bedieningsschakelaars 'Ventilative Cooling' en 'Sun Control' kunnen alleen gebruikt worden in combinatie met een DucoBox (via een Duco ExtensionHub) of een Duco IntelliHub. De Bedieningsschakelaar 'Ventilative Cooling' kan alleen gebruikt worden om een DucoGrille Close 105 of een dakraam met motorsturing te bedienen. De Bedieningsschakelaar 'Sun Control' kan alleen gebruikt worden om een DucoScreen Front, DucoTwin of DucoSlide te bedienen.

Het toestel is alleen geschikt voor woningbouw en niet voor industrieel gebruik, zoals zwembaden en sauna's. Dit toestel is ontwikkeld voor gebruik binnenshuis, in een huishoudelijke omgeving. Gebruik het toestel alleen voor toepassingen waarvoor het toestel ontworpen is, zoals in de handleiding beschreven. Gebruik voor andere doeleinden en/of aanpassingen aan de bediening zijn niet toegestaan.

Modificatie van het toestel of in dit document vermelde specificaties is niet toegestaan.

Vero DUCO NV is niet verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door foutieve bediening of een ander gebruik dan wat hier wordt vermeld.

De bediening voldoet aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan elektrische toestellen.

Zorg er steeds voor dat voor de aanvang van werkzaamheden het toestel spanningsloos is door het uitschakelen van de zekering. (Meet na of dit daadwerkelijk gebeurd is!)

Neem bij het omgaan met elektronica altijd ESD-remmende maatregelen (ESD = electro static discharge of elektrostatische ontlading), zoals het dragen van een geaarde polsband.

Zorg ervoor dat de elektrische voeding overeenstemt met een 24 VDC voedingsbron volgens EN 60335.

Gebruik passend / geschikt gereedschap voor het uitvoeren van werkzaamheden.

Plaats bij voorkeur de bediening op een binnenmuur op ooghoogte. Stel de bediening niet bloot aan direct zonlicht, zodat de sensoren niet beïnvloed kunnen worden.

Bewaar de handleiding in de buurt van het toestel.

Dit toestel is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring of kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies kregen met betrekking tot gebruik van het toestel door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het toestel spelen.

Contacteer bij een defect een professionele installateur en laat reparaties enkel uitvoeren door deskundig personeel.

De gebruiker is verantwoordelijk voor een veilige verwijdering van het product aan het eind van de levensduur, dit volgens de plaatselijk geldende wetten of verordeningen. Je kunt het toestel ook bij een inzamelpunt voor gebruikte elektrische toestellen inleveren.

RECYCLEREN

Wegwerpen van het toestel: oude elektrische en elektronische toestellen bevatten vaak nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter ook schadelijke stoffen die voor het functioneren en de veiligheid van het toestel nodig zijn. Verwijder het afgedankte toestel dan ook nooit met het gewone afval. Kies er voor om het op een milieuvriendelijke manier af te voeren.

ONDERHOUD & GARANTIE

Voer de onderhoudstaken steeds uit binnen de aangegeven periode. Als je dit niet doet, gaat dit ten koste van de prestaties van het systeem. Raadpleeg de onderhoudsinstructies van alle componenten op www.duco.eu.

De zorg voor de uitvoering van de garantie berust in eerste instantie bij de installateur of de leverancier waar de Bedieningsschakelaar 'Ventilative Cooling' of 'Sun Control' is gekocht. Meld je altijd bij de plaatselijke installateur of verkooppunt wanneer je problemen hebt met de installatie en/of de bediening van de Bedieningsschakelaar 'Ventilative Cooling' of 'Sun Control'. Houd het serienummer van je product bij de hand. Alle garantievoorwaarden omtrent de Bedieningsschakelaar 'Ventilative Cooling' of 'Sun Control' en DUCO's sturingsysteem kun je terugvinden op de DUCO-website.



VEELGESTELDE VRAGEN

Zie uitgebreide gebruikersinstructies via onderstaande QR-code:



**Uitgebreide
gebruikersinstructies**