

AUTO

MODE AUTOMATIQUE (= recommandé)

Le système assure automatiquement une température intérieure agréable grâce à la mesure de la température.

MODES MANUELS

Ceux-ci ignorent la température intérieure mesurée et l'utilisateur peut déterminer lui-même la position des composants.

Mode manuel **TEMPORAIRE**

Dure 1 heure par défaut.

Le système repasse ensuite au mode automatique.

→ **VENTILATIVE COOLING**

1 x brièvement sur OPEN ou CLOSE pour complètement ouvrir ou fermer les composants.

1 x BREF  sur OPEN / CLOSE

→ **SUN CONTROL** 1 x longuement (5 secondes) sur OPEN ou CLOSE pour **complètement ouvrir ou fermer les composants.**

1 x LONG  sur OPEN / CLOSE

1 à 4 x brièvement sur OPEN ou CLOSE pour **ouvrir ou fermer les composants 1 à 4 étapes.**

1 à 4 x BREF  sur OPEN / CLOSE

Exemple : Le protection solaire est complètement ouvert (fenêtre non couverte) et vous souhaitez l'abaisser un peu pour que le soleil ne brille plus sur votre écran de télévision : appuyez 2 x brièvement sur CLOSE pour fermer le protection solaire 2 étapes.

Le protection solaire est complètement fermé (fenêtre couverte) et vous souhaitez l'ouvrir un peu pour faire entrer un peu plus de lumière dans la pièce : appuyez 1 x brièvement sur OPEN pour ouvrir le protection solaire 1 étape.

Mode manuel **PERMANENT***

Régler la position comme la mode manuel temporaire

+ 1 x BREF  sur FIX

→ Reste actif jusqu'à ce que l'utilisateur détermine une nouvelle position ou active le mode automatique.

MODE AUTOMATIQUE

1 x BREF  sur AUTO

→ Peut être pressé pendant la protection contre les intempéries ou une opération d'urgence active. Les composants continuent en mode automatique dès que la protection contre les intempéries n'est plus active.

* La protection contre les intempéries et l'opération d'urgence ont la priorité sur tous les modes manuels. Dans cette situation, aucune nouvelle action manuelle n'est effectuée.

SIGNIFICATION DES COULEURS DES LED (uniquement pour la commande avec touches lumineuses)

	Mode manuel Le composant est en mouvement		Mode manuel temporaire		Avertissement Contactez votre installateur
	Protection contre les intempéries activée Le composant est en mouvement		Mode manuel permanent		Message d'erreur Contactez votre installateur
	Mode automatique		Protection contre les intempéries active en mode manuel		
	Protection contre les intempéries active en mode automatique		Opération d'urgence active en mode manuel		
	Opération d'urgence active en mode automatique				

Votre logement / bâtiment est équipé d'un système de contrôle de DUCO. Ce système se compose d'un régulateur central (un DucoBox avec Duco ExtensionHub ou un Duco IntelliHub) et de divers composants (optionnels) : Station météo Duco, commandes à distance, capteurs, logiciels, fenêtres de toit, volets de ventilation, registres à ailettes, protection solaire ou panneaux coulissants.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Seul un installateur agréé est autorisé à installer, raccorder, mettre en service et entretenir le produit comme spécifié dans ce manuel.

Les Commandes à distance 'Ventilative Cooling' et 'Sun Control' ne peuvent être utilisées qu'en combinaison avec une DucoBox (via un Duco ExtensionHub) ou un Duco IntelliHub. La Commande à distance 'Ventilative Cooling' ne peut être utilisée que pour faire fonctionner une DucoGrille Close 105 ou une fenêtre de toit avec commande motorisée. La Commande à distance 'Sun Control' ne peut être utilisée que pour faire fonctionner un DucoScreen Front, un DucoTwin ou un DucoSlide.

L'appareil ne convient que pour les logements et non pour un usage industriel que dans les piscines et saunas. Cet appareil est conçu pour un usage à l'intérieur de la maison, dans un environnement domestique. L'appareil ne doit être utilisé que pour les applications pour lesquelles il a été conçu, telles que mentionnées dans ce manuel. L'utilisation à d'autres fins et/ou les modifications apportées à la commande ou au capteur ne sont pas autorisées.

Aucune modification de l'appareil ou des spécifications mentionnées dans ce document n'est autorisée.

Vero DUCO SA ne peut être tenu responsable des dommages occasionnés résultant d'une utilisation inappropriée ou différente de celle mentionnée dans le présent manuel.

La commande à distance répond aux exigences légales imposées aux appareils électriques.

Avant d'entamer les travaux, vérifiez à ce que l'appareil soit hors tension en déconnectant le fusible. (Vérifiez si cela s'est réellement passé!)

Lorsque vous manipulez de l'électronique, prenez toujours des mesures d'inhibition ESD (ESD = electrostatic discharge ou décharge électrostatique) comme le port d'un bracelet relié à la terre.

Assurez-vous que l'alimentation électrique correspond à une source de 24 VCC selon EN 60335.

Utilisez un outillage approprié.

Veillez à placer la commande de préférence sur un mur intérieur à hauteur des yeux. Veillez à ne pas exposer la commande à distance à la lumière directe du soleil, afin de ne pas influencer les capteurs.

Conservez le manuel à proximité de l'appareil.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou n'aient reçues instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour éviter qu'ils jouent avec l'appareil.

En cas de panne, contactez un installateur professionnel et ne faites effectuer les réparations que par du personnel qualifié.

L'utilisateur est responsable de l'enlèvement sûr du produit à la fin de sa durée de vie et ce, selon les lois ou ordonnances locales en vigueur. Vous pouvez également apporter l'appareil à un point de collecte des appareils électriques usagés.

RECYCLAGE

Mise au rebut de l'appareil : les anciens appareils électriques et électroniques contiennent encore souvent encore des matériaux de valeur. Cependant, ils contiennent également des substances nocives nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité de l'appareil. Veuillez dès lors à ne jamais jeter l'appareil hors d'usage avec vos déchets ménagers. ptez pour une mise au rebut respectueuse de l'environnement.

MAINTENANCE & GARANTIE

Effectuez toujours les tâches d'entretien dans la période indiquée. Si vous ne le faites pas, les performances du système en seront altérées. Consultez les instructions d'entretien de tous les composants sur www.duco.eu.

Les soins pour le modèle de la garantie incombent avant tout à l'installateur ou au fournisseur chez lequel la Commande à distance 'Ventilative Cooling' ou 'Sun Control' a été achetée. Annoncez-vous toujours chez l'installateur ou au point de vente local si vous rencontrez des problèmes avec l'installation et/ou l'opération de la Commande à distance 'Ventilative Cooling' ou 'Sun Control'. Munissez-vous du numéro de série de votre produit. Toutes les conditions de garantie relatives à la Commande à distance 'Ventilative Cooling' ou 'Sun Control' et au système de contrôle de DUCO peuvent être consultées sur le site web de DUCO.



QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Voir les instructions d'utilisation détaillées via le code QR ci-dessous :



Instructions d'utilisation détaillées