

68 REGELINSTALLATIES

68.32 REGELAARS

68.32.31-b UNIVERSELE REGELAAR

0. BEDIENING

Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control' N.V.

Type: Bediening.

- Draadloze communicatie via RF-protocol met andere sturingscomponenten en, indien van toepassing, elektronisch aangestuurde ventilatieroosters in het Duco-netwerk.

- Bekabelde communicatie via Duco-protocol met andere sturingscomponenten en, indien van toepassing, elektronisch aangestuurde ventilatieroosters in het Duco-netwerk.

Aansluitspanning (VAC) : 230 (RF).

Aansluitspanning (VDC) : 24 (bekabeld).

Aansluitspanning (V): batterijgevoed (RF).

Schakelstanden (aantal): 4.

- Manuele stand:

\* Minimumstand.

\* Middenstand.

\* Maximumstand.

- Automatische stand.

Opgenomen vermogen (W):

- Piekvermogen (W): 1,3 (RF)/0,8 (bekabeld).

- Stand-By vermogen (W): 1,2 (RF)/0,7 (bekabeld).

Afmetingen (BxHxD): 69 x 69 x 61 mm.

Kleur:

- zwarte bediening

Bevestigingsmiddelen:

- Inbouwdoos met schroeven en diepte 60 mm voorzien van 230 V aansluiting of een vijfaderige kabel (5 x 0,8 mm vaste kern) voor bekabelde communicatie.

- Schakelmateriaal met afmeting 45 x 45 mm.

Toebehoren:

- Duco levert standaard een witte afdekkap, ten behoeve van een inbouwplaatsing.

Plaatsing:

- Zowel in- als opbouw mogelijk bij batterijgevoede bediening.

- Bij Duco Comfort Plus System: bij voorkeur in de badkamer.

- Bij DucoTronic System (Wired): in de woonkamer/open keuken.

- Bij DucoTronic System Plus (Wired): in de woonkamer/open keuken.

3. MONTAGE REGELINSTRUMENT

Montagewijze : op inbouwdoos, luchtdicht afgewerkt.

Plaatsing: door een erkend installateur.

Aansluitwijze: raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies).

.01 MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE

Van toepassing in volgende Duco-ventilatiesysteem:

- Duco Comfort Plus System (bediening afvoer).

- DucoTronic System (bediening toe- en afvoer).

- DucoTronic System Wired (bediening toe- en afvoer).

- DucoTronic System Plus (bediening toe- en afvoer).

- DucoTronic System Plus Wired (bediening toe- en afvoer).

## INHOUD

68	REGLINSTALLATIES	1
68.32	REGELAARS	1