

68 REGELINSTALLATIES

68.32 REGELAARS

68.32.31-b UNIVERSELE REGELAAR

0. VOCHT RUIMTESENSOR

Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control' N.V.

Type: Bediening met geïntegreerde vochtsensor (relatieve vochtigheid (RH)).

- Draadloze communicatie via RF-protocol met andere sturingscomponenten in het Duco-netwerk.

- Bekabelde communicatie via Duco-protocol met andere sturingscomponenten in het Duco-netwerk.

Aansluitspanning (VAC) : 230 (RF).

Aansluitspanning (VDC) : 24 (bekabeld).

Meetgebied: (relatieve) Luchtvochtigheid (0 - 100 in %).

Schakelstanden (aantal): 4.

- Manuele stand:

- Minimumstand.

- Middenstand.

- Maximumstand.

- Automatische stand.

Opgenomen vermogen (W):

- Piekvermogen (W): 1,3 (RF) / 0,8 (bekabeld).

- Stand-By vermogen (W): 1,2 (RF) / 0,7 (bekabeld).

Afmetingen (BxHxD):

69 x 69 x 61 mm (exclusief afdekplaat) (RF).

69 x 69 x 60 mm (exclusief afdekplaat) (bekabeld).

Gewicht:

- 160 g (RF).

- 70 g (Wired).

Kleur:

- Zwarte bediening.

Bevestigingsmiddelen:

- Contact-/inbouwdoos met schroeven en diepte en doorsnede 60 mm.

- Bekabeling t.b.v. RF-aansturing door 230 VAC aansluiting.

- Bekabeling t.b.v. Wired-aansturing door 24 VDC aansluiting of 5-aderige kabel (5 x 0,8 mm² vaste kern) voor bekabelde communicatie.

- Schakelmateriaal met afmeting 45 x 45 mm.

Toebehoren:

- Duco levert standaard een witte afdekkap, ten behoeve van een inbouwplaatsing.

Plaatsing:

- Bij plaatsing in de badkamer: standaard in zone 3 (minstens 60 cm van bad of douchecabine).

- Bij Duco Comfort System (met extra CO2 sensoren) (Wired): in vochtige ruimte (aanbevolen: badkamer) of ruimtes waar afvoer handmatig bij te regelen valt.

3. MONTAGE REGELINSTRUMENT

Montagewijze : op inbouwdoos, luchtdicht afgewerkt.

Plaatsing: door een erkend installateur.

Aansluitwijze: raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies).

.01 MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE

Standaard van toepassing in volgende Duco-ventilatiesystemen:

- Duco Comfort System (bediening mechanisch luchtafvoer).

- Duco Comfort System Wired (bediening mechanisch luchtafvoer).

- Duco Comfort System met extra CO2 sensoren (bediening mechanisch luchtafvoer).

- Duco Comfort System met extra CO2 sensoren Wired (bediening mechanisch luchtafvoer).

Alleen toepasbaar in combinatie met:

- DucoBox Silent (niet te combineren met Vocht Ruimtesensor).

- DucoBox Focus.

INHOUD

68	REGLINSTALLATIES	1
68.32	REGELAARS	1